

Alpha_Pro_5G

Navodila za uporabo




The pictures may differ from the product

Vsebina

1.Vaš telefon	3
2.Nastavljanje telefona	4
2.1 Vstavljanje kartice SIM in kartice MicroSD	4
2.2 Polnjenje telefona	4
2.3 Prvi zagon	5
3.Prilagajanje telefona	7
3.1 Vklop/izklop telefona	7
3.2 Zbujanje iz stanja pripravljenosti	7
3.3 Upravljanje začetnega zaslona	8
3.4 Upravljanje nastavitev	11
3.5 Povezava z računalnikom in prenos datotek	13
3.6 Vklop WiFi in Bluetooth	14
3.7 Ikone na telefonu	15
4.Način telefona	16
4.1 Upravljanje stikov	16
4.2 Klicanje/sprejemanje klicev	17
4.3 Tekstovna/multimedijska sporočila	19
5.Gmail/Internet	20
5.1 Gmail	20
5.2 Brskanje po spletu	21
6.Aplikacije	22


1. Vaš telefon



2. Nastavljanje telefona

2.1 Vstavljanje kartice SIM in kartice MicroSD

1. V majhno odprtino vstavite iglo za SIM, da izvlečete držalo za SIM.



2. Umestite kartico Nano SIM in kartico Micro SD, kot je prikazano na sliki.
3. Držalo za SIM nemoteno potisnite nazaj v napravo, dokler se popolnoma ne zapre.

2.2 Polnjenje telefona

1. Za polnjenje telefona uporabite priloženi kabel.
2. Polnilec priključite v vtičnico z izmeničnim tokom

Opomba: Na zaslonu telefona se prikaže obvestilo o polnjenju, ki prikazuje stanje baterije.

2.3 Prvi zagon

1. Ko prvič zaženete napravo, se prikaže čarovnik za namestitev. Začnete z izbiro jezika.

Pozdravljeni

 Slovenščina (Slovenija)

 Nastavitve za slepe in slabovidne

[Klic v sili](#)

[Začnite](#)

2. Zatem vam priporočamo, da napravo prilagodite s svojim Google računom ali ustvarite nov brezplačen račun. Povezava računa Google s telefonom vam omogoča, da izkoristite vse funkcije in storitve telefona, na primer sinhronizacijo in varnostno kopiranje podatkov Gmail (e-pošta, stiki, koledar, datoteke), dostop do Google Maps in Google Play (aplikacije za Android).

Opomba: Telefon lahko sinhronizirate z Googlovim računom samo, če ste povezani z omrežjem WiFi ali mobilnim podatkovnim omrežjem.

3. Na seznamu storitev Google izberite želene tako, da jih aktivirate s pritiskom na stikalo. Ko končate tapnite Sprejmi.



4. Podatke lahko zavarujete z geslom ali vzorcem. To preverjanje se samodejno zahteva, če želite napravo prebuditi iz načina mirovanja.



3. Prilagajanje telefona

3.1 Vklop/izklop telefona

1. Če želite vklopiti telefon, pritisnite gumb za vklop/izklop. 2. Če želite izklopiti telefon, pritisnite in držite tipko za vklop/izklop. Nato pritisnite "izklop".



3.2 Zbujanje iz stanja pripravljenosti

1. Ko je naprava v stanju pripravljenosti, pritisnite gumb za vklop/izklop.

2. Odklenite telefon s senzorjem prstnih odtisov na gumbu za vklop/izklop na desni strani telefona (če je bil predhodno nastavljen) ali z zaklenjenega zaslona tako, da s prstom podrsnete od ikone „ključavnica“ do vrha zaslona.



3.3 Upravljanje začetnega zaslona

1. Domači zaslon je sestavljen iz več zaporednih zaslonov, prek katerih lahko namestite aplikacije in/ali bližnjice. Ti zasloni se prikažejo tako, da z enega zaslona potegnete desno na drugega. Več zaslonov lahko dodate tudi tako, da z zadnjega zaslona potegnete aplikacijo ali gradnik v desno.



2. Na začetnem zaslonu povlecite navzgor, da dostopite do vseh aplikacij, nameščenih v telefonu.

3. Če želite spremeniti položaj aplikacij ali bližnjic na začetnem zaslonu, pritisnite in pridržite ikone aplikacij ter jih povlecite na želeno mesto. Če želite aplikacijo odstraniti z začetnega zaslona, pritisnite in pridržite ikono ter jo povlecite na del zaslona z napisom „Odstrani“.




Povlecite aplikacijo na da jo odstranite.




Povlecite aplikacijo na vrh zaslona, mesto na zaslonu.


4. V vrstici z obvestili na vrhu zaslona se prikažejo vsa obvestila naprave (zgrešeni klici, sporočila, e-pošta, besedila, povezava USB itd.). Podrsnite to vrstico navzdol in tapnite eno od obvestil, da si ogledate njegove podrobnosti, kot je prikazano spodaj.



Opomba: Obvestila so vidna tudi na zaklenjenem zaslону.




5. Če želite hitro spremeniti ozadje ali dodati bližnjice, pritisnite in pridržite katero koli območje na začetnem zaslonu, dokler se ne prikaže naslednje obvestilo:



Izberite sliko med ozadji, ki so že nameščena v telefonu, ali med lastnimi slikami, ki so na voljo v aplikaciji „Fotografije“.

3.4 Upravljanje nastavitev

1. Če želite upravljati različne nastavitve v telefonu, odprite meni Aplikacije in izberite aplikacijo Nastavitve, da odprete spodnji zaslon:



Spreminjanje zvokov telefona:

1. V meniju Aplikacije izberite aplikacijo Nastavitve.
2. Izberite meni „Zvok in vibracije“..
3. Nastavite glasnost, melodije zvonjenja in druge nastavitve. Z drsniki spremenite glasnost različnih zvokov v telefonu.



4. V meniju Zaslona nastavite možnosti prikaza ozadja, ohranjevalnika zaslona itd.

5. V meniju „Datum in čas“ nastavite čas in datum :



6. V vrstici z obvestili lahko dostopate do številnih bližnjic, ki omogočajo vklop/izklop:

- WiFi
- Bluetooth
- Način za letenje



3.5 Povezava z računalnikom in prenos datotek

1. S kablom USB tipa C povežite telefon z računalnikom in prenesite vse vrste datotek (fotografije, glasbo itd.) iz računalnika v telefon in obratno. Računalnik bo vaš telefon prepoznal kot multimedijsko periferno napravo „Alpha_Pro_5G“, kar vam omogoča kopiranje/lepljenje datotek iz računalnika v telefon.
2. Z vrstico z obvestili preverite, ali ste v načinu prenosa datotek (MTP), tako da lahko do notranjega in zunanega pomnilnika (MicroSD) dostopate iz računalnika. Če želite dostopati samo do slik, posnetih s fotoaparatom, lahko za to izberete možnost „Prenos slik (PTP)“.



3.6 Vklp WiFi in Bluetooth

1. Če želite v telefonu vklopiti WiFi, v meniju „Omrežje in internet“ odprite meni „Internet“.




Pritisnite na Internet



Če je omrežje šifrirano, vnesite geslo.

2. Če želite aktivirati funkcijo Bluetooth v telefonu, pojdite v meni „Povezane naprave“ v programu Nastavitve in izberite „Seznani se z novo napravo“.



3.7 Ikone na telefonu

	Signal strength indicator		Missed call
	No signal		New voice message
	Flight mode		New text/ multimedia message
	Roaming network coverage		New e-mail
	WiFi activated		USB connected
	WiFi hotspot		Downloading
	Bluetooth activated		Synchronising
	Battery level		Alarm
	Battery charging		

Opomba: Ikone 2G/3G/4G se lahko prikažejo poleg indikatorja moči signala, da označujejo pokritost omrežja, ki je na voljo.

4. Način telefona

Do funkcij telefona lahko dostopate z začetnega zaslona, kot je prikazano spodaj.



4.1 Upravljanje stikov


Opomba: Ko prvič uporabite ta meni, vam aplikacija Stiki ponudi dodajanje računa. To obvestilo prezrite tako, da tapnete ikono dodaj stik.

1. Seznam stikov s kartice SIM lahko uvozite v račun Google ali v pomnilnik telefona tako, da odprete meni stikov in tapnete tri črte na zgornji levi strani:



Izberite „Organiziraj“ in nato „Upravljanje SIM“.

2. Ustvarite lahko nov stik in ga shranite na enega od seznamov. To storite tako, da kliknete spodnjo ikono „+“ (dodaj stik), izberete seznam, na katerega želite shraniti stik, in nato izpolnite polja:




4.2 Klicanje/sprejemanje klicev

1. Če želite opraviti klic, odprite aplikacijo Telefon. V tem meniju lahko pokličete številko iz zgodovine klicev, vnesete številko neposredno s tipkovnico zaslona na dotik ali izberete številko s seznama tako, da s prstom tapnete meni stikov na dnu zaslona.



Vnesite številko


2. Ko prejmete klic, potisnite prst proti vrhu zaslona, da ga sprejmete. Če želite klic zavrniti, drsite s prstom navzdol po zaslonu. Če želite poslati samodejno sporočilo SMS, tapnite ikono za sporočila. Opomba: Ko je zaslon vklopljen, se obvestilo o dohodnem klicu prikaže na vrhu zaslona. Klic lahko sprejmete neposredno, če pa želite dostopati do celotnega vmesnika klica, kliknite na to obvestilo.



Odgovori na klic Pošlji samodejno sporočilo

4.3 Tekstovna/multimedijska sporočila

Če želite poslati sporočilo SMS/MMS, odprite aplikacijo Sporočila, kliknite ikono v spodnjem desnem kotu zaslona za novo sporočilo ter izpolnite polji „številka stika“ in „sestavi sporočilo SMS“, kot je navedeno spodaj:



Vnesite številko stika ali pa jo poiščite na seznamu stikov



Tapnite



za pošiljanje

Opomba: Če priložite datoteko, na primer sliko ali videoposnetek, bo vaše sporočilo obravnavano kot MMS (večpredstavnostno sporočilo).

5. Gmail/Internet

5.1 Gmail

Opomba: Po nastavitvi računa morate ob prvi uporabi aplikacije Gmail sinhronizirati račun, če želite nadaljevati.

1. Ko je račun povezan z aplikacijo Gmail, zaženite to aplikacijo in upravljajte e-pošto.



2. Če računa Google niste konfigurirali, ga lahko vedno ustvarite tako, da prvič zaženete aplikacijo Gmail.

5.2 Brskanje po spletu

Če želite brskati po internetu, zaženite aplikacijo Chrome™. Nato vnesite izraz za iskanje ali naslov spletnega mesta neposredno v naslovno vrstico.



Pred brskanjem po internetu se prepričajte, da imate mobilno podatkovno povezavo ali povezavo WiFi.

6. Aplikacije



Googlova e-pošta: varna, pametna in enostavna za uporabo.



Raziskujte in krmarite po svetu z Googlovimi zemljevidi. Poiščite kraje, ki vam bodo všeč, povežite se s podjetji, ki vas zanimajo, in se premikajte s prometnimi informacijami v realnem času.



Google Play je vaša neomejena zabava.



Oglejte si, kaj svet gleda v YouTubeu.



Hitro, enostavno in varno brskanje z brskalnikom Google Chrome.



Oglejte si in uredite vse fotografije.